

Vintage XD[®]

TOSTAPANE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

L'uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica deve essere effettuato con cura.

Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

La mancata osservanza di questo manuale di istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.

QUESTO APPARECCHIO È SOLO PER USO DOMESTICO.

INDICE

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	PAG.	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PAG.	8
4. PRIMA DELL'UTILIZZO	PAG.	9
5. ISTRUZIONI PER L'USO	PAG.	10
6. ALTRE INFORMAZIONI UTILI	PAG.	12
7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	13
8. DATI TECNICI	PAG.	14
9. SMALTIMENTO	PAG.	14
GARANZIA	PAG.	15

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli e parole chiave sono utilizzati in questo manuale dell'utente, sul prodotto o sulla confezione.

▲ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo / parola di segnale indica un pericolo con un livello medio di rischio, che potrebbe causare la morte o lesioni gravi se non evitato.

▲ ATTENZIONE!

Questo simbolo / parola di segnale indica un pericolo con un basso grado di rischio, che potrebbe causare lesioni lievi o moderate se non evitato.



SUPERFICIE CALDA!

Questo simbolo identifica le superfici calde durante il funzionamento: non toccarle a mani nude.

NOTA

Questo simbolo / parola di segnale avverte di possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sull'assemblaggio o sul funzionamento.



Classe di protezione I: la base di alimentazione di questi apparecchi ha il telaio collegato alla terra elettrica da un conduttore di terra separato.



Il simbolo identifica che il materiale utilizzato nel prodotto è sicuro per il contatto con gli alimenti.



Dichiarazione di conformità (fare riferimento alla sezione "Dichiarazione di conformità")

I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutti i regolamenti comunitari applicabili dell'area economica europea (EEA).

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione degli incidenti quando si utilizza un apparecchio elettrico, tra cui:

SICUREZZA ELETTRICA E MANIPOLAZIONE DEL CAVO

⚠ AVVERTIMENTO!

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Non tentare mai di rimuovere il cibo dall'interno del tostapane quando è collegato a una presa elettrica. Scollegalo sempre e lascialo raffreddare per primo.

Non utilizzare mai un coltello o qualsiasi altro strumento di metallo affilato per rimuovere il pane e non toccare le parti metalliche all'interno del tostapane.

Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono provocare scosse elettriche.

- Accertarsi che la tensione di uscita e la frequenza del circuito corrispondano alla tensione indicata sull'etichetta di classificazione dell'apparecchio. In caso contrario, contattare il Centro Assistenza e non utilizzare il tostapane.
- Non utilizzare contemporaneamente nessun altro apparecchio sullo stesso circuito elettrico poiché potrebbe sovraccaricare il circuito e bruciare il fusibile o l'interruttore automatico.
- Per proteggere da incendi e scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina, la base di alimentazione o il corpo stesso del tostapane in acqua o altro liquido. Non esporre i collegamenti elettrici all'acqua.
- Il cavo deve essere eseguito in modo tale da evitare il rischio che qualcuno lo tiri inavvertitamente o inciampi.
- Non piegare, piegare, schiacciare, deformare o danneggiare il cavo di alimentazione e proteggerlo da spigoli vivi e calore.
- Afferrare la spina quando si scollega, non tirare il cavo.

- Non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di una panca. Non lasciare che tocchi superfici calde.
- Non sollevare o utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o dopo un malfunzionamento o se sono stati fatti cadere o danneggiati in qualche modo.
- In caso di danni, contattare il Centro Assistenza per un consiglio.
- Un cavo o una spina danneggiati devono essere sostituiti dal produttore o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici siano puliti e asciutti prima di accenderli.
- Non utilizzare questo apparecchio insieme a una prolunga.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non viene utilizzato e prima di pulirlo, eseguire interventi di manutenzione, manutenzione o spostamento dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

CONDIZIONI D'USO E RESTRIZIONI

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. Non usarlo all'aperto.
- Utilizzare questo tostapane solo come descritto nel presente manuale. Ogni altro uso non è raccomandato e può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Un'installazione non corretta e l'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio possono provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali e invalidare la garanzia.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o difettoso.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti.

- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- È necessaria una stretta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da o si trova vicino a bambini.
- Non utilizzare detergenti chimici, lana d'acciaio o abrasivi per pulire l'esterno del tostapane, poiché potrebbero graffiare la superficie del metallo.
- Non utilizzare l'unità in prossimità di liquidi (lavello della cucina, bacini d'acqua, rubinetti ecc.).
- Accertarsi che tutte le parti siano correttamente assemblate prima del funzionamento.
- Mantenere l'apparecchio in conformità con le istruzioni per assicurarsi che funzioni correttamente.
- In caso di malfunzionamento del prodotto o se è stato danneggiato in qualche modo, contattare il Centro Assistenza.
- Scollegare immediatamente l'apparecchio in caso di incendio o fumo.
- Collocare il prodotto su una superficie diritta, rigida e stabile, lontano da fonti di luce solare diretta o calore eccessivo.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come radiatori, diffusori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore.
- Non posizionare il prodotto vicino ad altri oggetti che potrebbero danneggiarlo, come fonti di fiamme libere (candele accese) o oggetti contenenti acqua (un vaso o un acquario per pesci).
- Accertarsi che non cadano oggetti e che non venga versato alcun liquido nelle aperture.
- Non lasciare il tostapane incustodito quando è acceso.

⚠ AVVERTIMENTO!

PERICOLO DI LESIONI!



SUPERFICIE CALDA! Parti di questo apparecchio diventano molto calde durante il funzionamento. L'uso improprio può causare gravi lesioni.

- Non avvicinare parti della mano o del corpo al tostapane quando è acceso.
- Non toccare nessuna parte del tostapane quando è in funzione. Le superfici si surriscaldano.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio di rimanere impigliato e per ridurre il rischio di inciampare. Si sconsiglia l'uso di una prolunga o di un cavo staccabile più lungo con questo prodotto.

- Non vi sono parti riparabili dall'utente all'interno. Non tentare di riparare questo prodotto. Si prega di contattare il Centro Assistenza per istruzioni.
- Destinazione d'uso: l'apparecchio è adatto solo per tostare prodotti a base di pane. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti e utilizzarlo solo come descritto nel presente manuale.
- Non mettere nient'altro (come alimenti di grandi dimensioni, confezioni di fogli di metallo o utensili) nelle fessure di tostatura. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Quando si utilizza il tostapane, assicurarsi che vi sia spazio d'aria sufficiente sopra e su tutti i lati per la circolazione dell'aria.

▲ AVVERTIMENTO!

NON UTILIZZARE il tostapane nelle seguenti condizioni:

- Su o vicino a un piano cottura a gas o elettrico, in un forno riscaldato o vicino a una fiamma libera.
- Su una superficie morbida (come un tappeto) o dove potrebbe ribaltarsi durante l'uso.
- All'aperto o in aree con elevata umidità.
- Vicino o sotto materiali che possono accendersi facilmente (come tende, tende, arazzi, strofinacci) o sotto i pensili, poiché il pane può bruciare e provocare un incendio se viene tostato troppo a lungo.
- Non coprire il tostapane o collocare alcun oggetto sopra durante l'uso.
- Non inserire alcun oggetto nell'apparecchio.
- Vassoio raccoglibriciole: per evitare il rischio di incendi, rimuovere regolarmente le briciole dal vassoio raccoglibriciole.
Assicurarsi che il vassoio raccoglibriciole sia asciutto e correttamente in posizione prima di riutilizzarlo.
- Il tostapane si riscalda e può causare ustioni. L'alloggiamento di metallo sulla parte superiore dell'apparecchio può diventare molto caldo. Non toccare le superfici calde durante o immediatamente dopo l'uso. Usa le maniglie o le manopole.
- Usare sempre guanti da forno quando si maneggia materiale caldo e lasciare raffreddare le parti metalliche prima di pulirle.
- Prestare attenzione quando si estraggono fette di pane caldo dopo la tostatura per evitare lesioni.
- La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.

3. DESCRIZIONE PRODOTTO



4. PRIMA DELL'UTILIZZO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Questo prodotto è stato confezionato per proteggerlo dai danni di trasporto. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall'interno e dall'interno dell'apparecchio, conservare il cartone e i materiali di imballaggio originali in un luogo sicuro; aiuterà a prevenire eventuali danni se il prodotto deve essere trasportato in futuro e puoi utilizzarlo per riporre l'apparecchio quando non è in uso. Nel caso in cui il cartone debba essere smaltito, si prega di riciclare tutti i materiali di imballaggio ove possibile.

⚠ AVVERTIMENTO!

Il confezionamento in plastica può rappresentare un rischio di soffocamento per neonati e bambini piccoli, quindi assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano fuori dalla loro portata.

- Svolgere il cavo fino in fondo per verificare che non presenti danni. Non utilizzare l'apparecchio se qualsiasi parte è danneggiata. In caso di danni, contattare la nostra linea di assistenza post-vendita per consigli su esame, riparazione o restituzione del prodotto danneggiato.
- Rimuovere eventuali etichette adesive e pulire l'esterno del tostapane con un panno umido. Assicurarsi che non rimanga materiale di imballaggio negli alloggiamenti per le fette di pane.
- Posizionare il tostapane su una superficie uniforme e resistente al calore. Non posizionare il tostapane dove vengono generati calore, umidità o alta umidità o vicino a materiali combustibili.
- Collegare la spina a una presa a muro facilmente accessibile.
- Impostare il controllo della doratura al massimo livello. Spingere verso il basso la leva di caricamento.
- Al primo utilizzo, potrebbe esserci del fumo e un leggero odore a causa della combustione residua di depositi di produzione. Questo non è un errore e presto si dissiperà, normalmente scomparendo dopo il primo paio di volte in cui viene utilizzato il tostapane.
- Dopo un breve periodo di raffreddamento, il tostapane è ora pronto per l'uso.

5. ISTRUZIONI PER L'USO

TOSTARE IL PANE

1. Accertarsi che il vassoio raccoglibriciolo ⑦ sia correttamente in posizione prima di utilizzare il tostapane. Si trova sotto gli elementi riscaldanti ed è accessibile dal lato del tostapane di fronte ai comandi.
2. Collocare il tostapane su una superficie uniforme e resistente al calore, collegarlo a una presa a muro correttamente installata e accendere la presa.
3. Collocare due fette di pane nelle fessure per il pane ①.
4. Impostare il livello di doratura con la manopola di controllo doratura ③. Maggiore è il numero, maggiore è il tempo di tostatura e più scura sarà la fetta di pane.

POSIZIONE MANOPOLA	LIVELLO DI DORATURA
1 - 2	Per pane a fette sottili o leggermente asciutto
3 - 5	Per fette fresche, di medio spessore di pane bianco o integrale
6	Per fette congelate o molto spesse

5. Abbassare completamente la leva di tostatura ② per accendere il tostapane. La leva rimarrà abbassata solo quando il tostapane è collegato alla presa di corrente e l'alimentazione è accesa.
L'indicatore del pulsante CANCEL ④ si illuminerà; premilo in qualsiasi momento per interrompere la tostatura.



Questo tostapane regola automaticamente la larghezza della fessura quando la leva di tostatura viene premuta verso il basso per accogliere fette di diverso spessore.

Quando il toast è pronto, la leva di tostatura si alza e il tostapane si spegne automaticamente.

Ora puoi rimuovere il pane dal tostapane.

▲ ATTENZIONE!

PERICOLO DI LESIONI! Parti di questo apparecchio diventano molto calde durante il funzionamento.

Non toccare le parti metalliche del tostapane.

- Se si desidera tostare più fette, lasciare raffreddare il tostapane per 15-20 secondi prima di iniziare il ciclo di tostatura successivo, in modo che il termostato a controllo elettronico possa essere ripristinato.
- Dopo diversi cicli di tostatura, estrarre il vassoio raccogli briciole e pulirlo.

⚠ AVVERTIMENTO!**PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**

Se il pane si blocca all'interno del tostapane, scollegare il tostapane e lasciarlo raffreddare prima di provare a rimuovere il pane.

Non utilizzare un coltello o qualsiasi altro strumento di metallo affilato per farlo, e non toccare le parti metalliche all'interno del tostapane.

RISCALDARE IL PANE TOSTATO



Utilizzare questa funzione per riscaldare il pane tostato in precedenza.

1. Rimetti il pane tostato nel tostapane.
2. Abbassa la leva di tostatura (2).
3. Premi il pulsante REHEAT (5). L'indicatore di riscaldamento si accende e rimane illuminato durante il processo di riscaldamento.

TOSTARE IL PANE SURGELATO



Il tostapane ha un'impostazione speciale di scongelamento per tostare fette di pane congelato.

1. Metti una o due fette di pane surgelato nel tostapane
2. Imposta il livello di doratura con la manopola di controllo doratura (3).
3. Abbassa la leva di tostatura (2).
4. Premi il tasto DEFROST (6). La spia di scongelamento si accende e rimane accesa durante il processo di scongelamento / tostatura.

ALCUNI CONSIGLI PER UNA PERFETTA TOSTATURA



La tostatura è una combinazione di cottura e asciugatura del pane. Poiché i livelli di umidità differiscono da un pane all'altro, i tempi di tostatura possono variare.

- I prodotti del pane con una superficie molto irregolare (come le tigelle) richiedono un'impostazione più elevata.
- I pezzi di pane tagliati spessi impiegheranno più tempo a tostare, a volte significativamente più a lungo, poiché prima che possa avvenire la tostatura deve essere evaporata più umidità dal pane
- Quando tostate dei tipi di pane con semi o **pezzi di frutta all'interno**, rimuovete i pezzetti liberi sporgenti dalla superficie del pane prima di

posizionare le fette nel tostapane. Ciò consentirà di evitare che i pezzi cadano nel tostapane o si attacchino al filo di protezione nella fessura.

- **Tostatura a fetta singola:** se si sta tostando una fetta di pane singola, selezionare un'impostazione di doratura più chiara del solito. Il tostapane è progettato per riscaldare l'intera camera di tostatura per due fette. Riducendo i tempi di tostatura di una singola fetta, non sarà eccessivamente tostato.

6. ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PULIZIA E MANUTENZIONE

⚠ AVVERTIMENTO!

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Scolleghare sempre il tostapane dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Non immergere mai il tostapane in acqua o altri liquidi per la pulizia. Tutti i collegamenti e le prese devono essere tenuti asciutti.

- L'esterno del tostapane richiede solo una pulizia occasionale con un panno umido e un detergente domestico delicato e non abrasivo, se necessario, quindi asciugare.
- Per evitare danni al tostapane, non utilizzare spugne abrasive, lana d'acciaio, solventi o detersivi chimici o alcalini aggressivi.
- Oli eterei e solventi organici possono attaccare parti in plastica, ad es. succo di limone o succo di scorza d'arancia o detersivi che contengono acido acetico. Evitare che tali sostanze entrino in contatto con le parti dell'apparecchio.
- Rimuovere le briciole dopo ogni utilizzo.
- Per pulire il vassoio raccoglibriciole, estrarlo completamente, scartare le briciole e pulirlo con un panno asciutto o umido.
- Per rimuovere le macchie più ostinate, utilizzare una spugnetta di nylon o di plastica inumidita con acqua e sapone e strizzata quasi asciutta. Assicurarsi che il vassoio sia completamente asciutto prima di reinserirlo nel tostapane.
- Non mettere il vassoio raccoglibriciole in lavastoviglie.

CONSERVAZIONE

- Lasciare sempre che il tostapane si raffreddi completamente prima di riporlo, specialmente se è riposto in uno spazio chiuso.
- Conservare il tostapane con il cavo avvolto sotto la base.

ASSISTENZA E RIPARAZIONE

- Non tentare di smontare il tostapane. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente all'interno. In caso di problemi con il tostapane, contattare il Centro Assistenza per consigli.

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il tostapane non funziona	Controllare il collegamento dell'alimentazione e assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa.
Il pane è bloccato nel tostapane	Scollegare il tostapane e lasciarlo raffreddare. Quindi rimuovere con cura la fetta o le fette dal tostapane. Potrebbe essere necessario tenere il tostapane sopra un lavandino e scuoterlo delicatamente per aiutare a sciogliere il pane bloccato. Non utilizzare oggetti metallici per rimuovere il pane. Non toccare le parti metalliche all'interno del tostapane. Se il pane si è bloccato perché troppo denso, assicurati di tagliarlo un po' più sottile in futuro.
La fetta tostata è troppo scura o troppo chiara	Il livello di doratura selezionato è troppo alto o troppo basso. Seleziona un'impostazione diversa.
Il tostapane emette fumo	Il livello di doratura selezionato è troppo alto per il tipo di pane tostato. Premi il pulsante CANCEL per interrompere il ciclo di tostatura. Assicurarsi che il vassoio raccogli briciole sia pulito. Verificare che non siano presenti briciole di grandi dimensioni nell'alloggiamento. Capovolgere l'unità scollegata sul lavandino e scuoterla delicatamente per rimuovere eventuali briciole.
Il pane viene espulso molto rapidamente	Spingere completamente verso il basso la leva di tostatura. Assicurarsi che l'alimentazione sia accesa alla presa. Assicurati di selezionare un livello di doratura appropriato.

8. DATI TECNICI

TENSIONE NOMINALE	220-240V~ / 50-60Hz
POTENZA ELETTRICA	815W max
DIMENSIONE	25 x 18,5 x 16 cm

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

9. SMALTIMENTO



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore

inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



I materiali di imballaggio sono rifiuti riciclabili.

Smaltire il materiale di imballaggio conformemente alle disposizioni di legge. Le informazioni possono essere ottenute dal gestore dei servizi ambientali della zona.

TOSTAPANE		
Mod.: XDHA857		
220-240V~ 50-60Hz 815W max		
Fabbricante: DML S.p.A.		
Via Emilia Levante, 30/a		
48018 Faenza (RA) Italy		
www.xd-enjoy.com		
MADE IN CHINA		
		

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa. Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante:

DML S.p.A. - Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy - www.xd-enjoy.com

Art. XDHA857



0 746507 950256