

TELECOMANDO PER TV SONY LCD / LED

Art. XDHY1078



USO IMMEDIATO SENZA SETUP

Tecnologia innovativa che non richiede configurazione. Questo telecomando sostitutivo è compatibile con la maggior parte dei televisori SONY.

Il telecomando è ricco di funzioni e può essere usato in sostituzione dei telecomandi esistenti.

Inserire le batterie ed è pronto per l'uso.

SPECIFICHE

DISTANZA OPERATIVA: più di 8 metri

BATTERIE: 2 x 1,5V AAA - non incluse

AVVERTENZE: Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo o fuoco. Il prodotto non è un giocattolo: non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici. Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando.

LISTA MODELLI COMPATIBILI TV SONY

RM-1028	RM-Y916	RM-891	RM-W103	RM-ED046
RM-EA002	RM-YA006	RM-892	RM-W104	RM-ED047
RM-EA006	RM-YD005	RM-893	RM-Y101	RM-ED050
RM-ED007	RM-YD017	RM-916	RM-Y116	RM-ED052
RM-ED009	RM-YD018	RM-921	RM-Y145	RM-ED053
RM-ED011	RM-YD021	RM-933	RM-Y145A	RM-ED054
RM-ED011W	RM-YD025	RM-936	RM-Y146A	RM-ED060
RM-ED012	RM-YD026	RM-938	RM-Y172	RM-GA015
RM-ED013	RM-YD028	RM-940	RM-Y173	RM-GA016
RM-ED014	RM-YD035	RM-943	RM-Y183	RM-GA018
RM-ED033	RM-857	RM-945	RM-Y194	RM-GD022
RM-GA005	RM-857/A	RM-946	RM-Z5401	RM-YD047
RM-GA008	RM-858	RM-952	RM-ED016	RM-YD079
RM-GA009	RM-859	RM-953	RM-ED016V	RM-ADP058
RM-GA019	RM-861	RM-954	RM-ED018	RM-ED061
RM-SA007	RM-862	RM-955	RM-ED019	RM-ED062+3D
RM-W102	RM-869	RM-956	RM-ED032	RM-GA020
RM-W105	RM-870	RM-961	RM-ED034	RM-JD020
RM-W109	RM-871	RM-963	RM-ED035	RMT-B107A
RM-Y1109	RM-873	RM-969	RM-ED036	RMT-TX100P
RM-Y135A	RM-878	RM-972	RM-ED037	RMT-TX101P
RM-Y136	RM-881	RM-991	RM-ED038	RMT-TX201P
RM-Y139	RM-883	RM-992	RM-ED040	RMT-TX300E
RM-Y167	RM-887	RM-993	RM-ED041	RMT-TX300P
RM-Y169	RM-889	RM-GA002	RM-ED044	RM-YD023
RM-Y181	RM-890	RM-W101	RM-ED045	RM-YD040

Art. XDHY1370



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com



0 736684 358006

MADE IN CHINA