



SAFETY JACKET

ISTRUZIONI PER L'USO | XDPE197

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

1. Tutti i contenuti sono stati attentamente controllati, in caso di problemi di stampa o errori nel contenuto, l'azienda conserva il diritto di spiegazione.
2. L'effetto di avvertimento luminoso del prodotto non rappresenta il segnale del traffico.
3. Questo prodotto utilizza un dispositivo di illuminazione di avvertimento per il controllo wireless per visualizzare in avanti, girare a sinistra, girare a destra, arresto / lampeggiamento per esprimere chiaramente l'intenzione di movimento dell'utente.
4. Può essere usato per jogging, running, ciclismo, equitazione, arrampicata, escursionismo, ecc.
5. Può essere soggetto ad aggiornamenti tecnici senza preavviso.

In caso di problemi con il prodotto si prega di consultare il nostro centro di assistenza oppure rivolgersi al punto vendita TRONY-DML dove è stato effettuato l'acquisto.

1

COMPONENTI

- 1 borsa e ricevitore,
- 1 telecomando,
- 1 base telecomando,
- 4 cinghie del manubrio,
- 1 cavo USB,
- 1 foglio di istruzioni



telecomando



ricevitore



6

LEGENDA PARTI

- ① Pulsante "Avanti"
- ② Pulsante "Standby / torcia"
- ③ pulsante "Stop"
- ④ Pulsante "Svolta a sinistra"
- ⑤ Pulsante "Svolta a destra"
- ⑥ Illustrazione della direzione
- ⑦ Pulsante On / Off
- ⑧ Cavo USB

2

PARAMETRI

- Frequenza wireless: 2,4 GHZ
- Distanza di controllo: entro 3 m (senza particolari disturbi o condizioni di ostacolo)

TELECOMANDO / TRASMETTITORE

- Batteria: 2 x CR2032 (non ricaricabile)
- Materiale guscio: ABS
- Grado impermeabilità: IPX-5

RICEVITORE

- Batteria: batteria al litio da 3,7V, 500 mAh (funzionamento continuo per 20 ore, collegare direttamente l'adattatore di alimentazione CC 5V 500 mA per la ricarica)
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Materiale: PCBA

RESTRIZIONI

Tutti i dispositivi wireless possono essere disturbati a causa dell'influenza sulle sue funzioni.
È VIETATO L'USO DELLO ZAINO IN LUOGHI COME: aereo, ospedale, aree mediche / militari / di rifornimento / a rischio di esplosione, ecc.

SI PREGA DI SPEGNERE LE REGOLAMENTAZIONI LOCALI.

APPLICAZIONE

1. Premere il pulsante "ON / OFF" fino all'autotest dei LED.
2. Testare la sensibilità del telecomando e del ricevitore.
3. Provare la funzione dei vari pulsanti di avvertimento azionandoli sul telecomando.
4. Si prega di spegnere il prodotto dopo l'uso per preservare le batterie.

3

CARATTERISTICHE DI BASE

ACCENSIONE

Premere il pulsante ON / OFF del ricevitore. Può iniziare a funzionare correttamente dopo che i 4 gruppi di LED anteriori hanno lampeggiato per una serie di prova.

SPEGNIMENTO

Quando è in condizione di funzionamento, premere nuovamente il pulsante ON / OFF.

TELECOMANDO

- Premere il pulsante di rotazione a DESTRA o SINISTRA, il LED interno destro o sinistro lampeggerà per 3 secondi e il pannello LED indicherà la rotazione sincrona del modello di freccia LED a destra o sinistra. Se nessun comando viene inviato quando la condizione di inoltro dura 5 minuti, allora si passerà automaticamente in standby.

- Premere il pulsante AVANTI, il LED interno lampeggerà per 3 secondi e il pannello LED indicherà il motivo a rombo del LED in modo sincrono. Se nessun comando viene inviato quando la condizione di inoltro dura 5 minuti, allora si passerà automaticamente in standby.

- Premere il pulsante di STOP, il LED interno lampeggerà per 3 secondi e il pannello LED indicherà il motivo del punto esclamativo in modo sincrono. Se nessun comando viene inviato quando la condizione di arresto dura 5 minuti, allora si passerà automaticamente in standby.

4

- Premere una volta il pulsante della TORCIA, si accenderà e si spegnerà automaticamente in 1 minuto. Tenendo premuto il pulsante per 1 secondo, il sistema LED passerà in standby e può essere attivato se si preme un pulsante qualsiasi.

- Il pannello LED si spegne automaticamente se la condizione di standby dura 1 ora.

FUNZIONE DI APPRENDIMENTO (CODICE DI CORRISPONDENZA)

Mettere il ricevitore in modalità di spegnimento, tenere premuti i pulsanti di rotazione sinistro e destro del telecomando in modo sincrono, quindi premere il pulsante ON / OFF una volta fino a quando non termina l'auto-test (ovvero 4 gruppi di LED lampeggiano per una serie) e quindi smettere di premere i pulsanti sinistro e destro. Infine, può essere utilizzato per testare le funzioni.

INSTALLAZIONE

Come mostrato di seguito, trova una posizione adatta sul manubrio per fissare saldamente il telecomando infilando la cinghia attraverso la base del telecomando e quindi utilizzare le forbici per rimuovere le cinghie extra. Il telecomando può essere appeso alla cinghia dello zaino o in qualsiasi posizione adatta durante l'arrampicata o le attività all'aperto.



5

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL CONTROLLER

Allentare le viti posteriori del telecomando con un cacciavite e aprire il coperchio della batteria e inserire due nuove batterie a bottone al litio da 3 Volt (formato CR2032), non ricaricabili e prestare attenzione alla polarità indicata (+ e -).



viti



batterie

Se i pulsanti destro e sinistro del telecomando si accendono insieme, significa che il pannello LED deve essere caricato a breve perché le batterie si stanno scaricando.

RICARICA DEL RICEVITORE

Aprire la cerniera posteriore del ricevitore per scegliere il cavo USB e connettersi con il PC o collegare direttamente l'adattatore di alimentazione DC 5V 500mA per caricare, il centro anteriore del pannello LED avrà una luce di segnale di ricarica a LED. Se completamente carica, la luce del segnale si spegnerà.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- 1) Se la luce del telecomando o la luce del ricevitore non funziona: verificare attentamente che il telecomando e il ricevitore siano accesi e le batterie siano cariche.

6

- 2) Se il sistema LED non funziona correttamente, controllare se il ricevitore è in standby o in una determinata condizione di lavoro o è entro una distanza di controllo effettiva o meno; e controlla anche se si trova in un'area di disturbo, ad es. area militare, aeroporto, stazione di servizio, ecc.
- 3) Se il telecomando non è in grado di controllare il ricevitore, fare riferimento al paragrafo "Funzione di apprendimento" della pagina 5.

CONSERVAZIONE

Spegnere il prodotto prima della manutenzione. Questo prodotto non è un giocattolo.

NESSUN LAVAGGIO!

Si prega di pulire solo a mano, utilizzando un panno morbido con poco alcool per pulire la superficie dell'accessorio. Non utilizzare benzina, benzene, detersivi corrosivi per pulirlo. Non immergere in acqua.

Si prega di posizionare questo prodotto in un luogo asciutto e al di fuori della portata dei bambini. È consigliato l'utilizzo dai 14 ai 60 anni e sempre sotto la supervisione di un adulto. Senza l'accompagnamento di un adulto, alcuni casi causeranno pericoli ai bambini.

Fabbricante: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

7