



**enjoy**  
your upgrade

# 2.4GHz WIRELESS MOUSE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione  
e conservare per un uso futuro.

---

## ISTRUZIONI PER L'USO

XDIMCG3TRQ | XDIMCG3PNK  
XDIMCG3WHT | XDIMCG3BLK

---

*Grazie per aver scelto questo prodotto XD*

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI  
PRIMA DI UTILIZZARE IL MOUSE  
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

## **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

- Mouse wireless 2,4 GHz
- Manuale istruzioni

## **INIZIARE**

- Estrarre il prodotto dalla scatola.
- Conservare tutto l'imballaggio finché non si sono verificate e contate tutte le parti.

## **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Mouse wireless a 4 pulsanti da 2,4 GHz
- 800-1200-1600 DPI
- Ricevitore Wireless Nano Plug&play
- Pulsanti Mute
- Design ergonomico
- Stand-by automatico per risparmio energetico

## **SPECIFICHE TECNICHE**

Dimensioni: L112 x P61 x H29 mm

Peso: 48 ± 5 g

Connessione: USB

Tensione: 1.5V ± 5%

Corrente: 13mA

Alimentazione: 1 batteria AA 1.5V non inclusa

Distanza di trasmissione wireless: 10 metri

Risoluzione: 800/1200/1600 DPI

Numero di pulsanti: 4

## **COMPATIBILITÀ:**

Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

mac OS X

## ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Installa 1 batteria AA nello slot della batteria, accendi l'interruttore di alimentazione.
- 2 Collega il ricevitore alla porta USB del computer, attendi qualche secondo, il computer riconoscerà automaticamente il mouse.
- 3 Il mouse entrerà in condizioni di lavoro.

## PULSANTI

1. Clic sinistro
2. Scorri
3. Clic destro
4. Interruttore DPI
5. Alloggiamento batteria



Lato anteriore    Lato posteriore

## PULSANTE DPI

Mentre il valore DPI (punti per pollice) predefinito è impostato su 800, questo può essere regolato in base alle esigenze dell'utente. Ogni pressione del pulsante di commutazione DPI aumenta i DPI nell'ordine seguente: 800 > 1200 > 1600.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD**

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del tostapane:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascura-

tezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;

- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

### **IMPORTANTE:**

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

**MADE IN CHINA**

CARTA PAP22

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Rimuovi eventuali punti metallici e graffette dalla carta.

Svuota l'imballaggio e riduci il volume prima di conferirlo in raccolta.