

# BASE RICARICA

PER LAMPADA LED EXA RICARICABILE PORTATILE

TWEED


Living

## MANUALE ISTRUZIONI Art. TW132

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

### PANORAMICA PRODOTTO

(Lampada non inclusa)



### COMPATIBILE CON I MODELLI: TW131COR - TW131CRM

Ricarica tramite porta USB-A

Lunghezza cavo ricarica: 95cm

Dimensione: 10x10X1.0cm

Peso: 340g

Materiali: ABS + ferro

Colore: nero opaco

DC 5V 1A



## IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Questo prodotto è progettato per uso domestico.
- Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un utilizzo improprio e il non rispetto delle istruzioni presenti in questo manuale.
- **NON LASCIARE INCUSTODITO L'APPARECCHIO DURANTE LA RICARICA O QUANDO È COLLEGATO ALLA PRESA ELETTRICA.**
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di qualsiasi persona (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Questo apparecchio non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini.
- Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo.
- Disconnettere la base ricarica wireless dopo ogni utilizzo.
- Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere e disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
- Controllare che il dispositivo non presenti segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Se presenti, non utilizzare l'apparecchio.
- Controllare periodicamente l'apparecchio e il cavo di alimentazione prima di ogni utilizzo.
- Se si rileva un'anomalia, non tentare di riparare l'apparecchio. Non manometterlo. In caso di malfunzionamento contattare un Centro di Assistenza Tecnica per l'assistenza.
- Si prega di fare riferimento alle normative locali.



**ATTENZIONE:** una carica eccessiva potrebbe danneggiare la batteria. Si prega di non caricare durante l'uso della lampada, ciò può proteggere la batteria. Si consiglia di caricare la lampada almeno una volta al mese.

# ISTRUZIONI


## COME RICARICARE LA LAMPADA

- Posizionare la lampada sulla base di ricarica wireless.
- Accertarsi di avere correttamente inserito la lampada sulla base ricarica.
- Collegare la base alla presa di corrente.

Di solito occorrono circa 4 ore per raggiungere una carica completa.

Tempo di utilizzo lampada: 8~10 ore di illuminazione a seconda dell'intensità luminosa scelta.

Ricaricare la lampada quando la luce si affievolisce.



Pulire con un panno morbido asciutto. Non immergere in nessun liquido. Non usare solventi per la pulizia.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da polvere.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"** Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

**BASE RICARICA WIRELESS  
PER LAMPADA LED**

**TWEED**

**ART. TW132**

COMPATIBILE CON I MODELLI: TW131COR - TW131CRM  
DC 5V 1A

**PROTEGGERE L'APPARECCHIO DALLA PIOGGIA**

DML S.p.A.  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
www.xd-enjoy.com

LOT:



**MADE IN CHINA**

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI TWEED

Tutti i prodotti TWEED sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti TWEED copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decr. Legisl. 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

**Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.**

**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)



**ART. TW132**

