

MANUALE D'USO

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

1




2



3



4



CAPACITÀ DI CARICO: 35 KG MAX

22 METRI DI FILO A DISPOSIZIONE



ISTRUZIONI DI SICUREZZA



- Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto per evitare danni o lesioni causati da un uso improprio!
- Non si accetta alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio. L'uso corretto include l'osservanza di tutte le informazioni contenute in queste istruzioni, in particolare l'osservanza delle istruzioni di sicurezza.
- Conservare con cura queste istruzioni e consegnarle a terzi non appena si cede il prodotto.
- **Per evitare lesioni, fare attenzione quando si apre e si piega il prodotto.**

PERICOLO PER BAMBINI PICCOLI E BAMBINI!

- Non lasciare mai i bambini senza supervisione con il prodotto e i materiali di imballaggio. C'è il **rischio di soffocamento** e incidenti.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto.
- Utilizzare il prodotto solo se è in perfette condizioni e non se sono visibili o sospetti danni.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima di ogni utilizzo.

RISCHIO DI INCIDENTE!

- Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto sia stato correttamente dispiegato e sia stabile su una superficie solida e piana.
- Non sedersi o stare mai in piedi sul prodotto.
- **La capacità di carico massima di 35 kg.** Il superamento di questo limite di peso può causare lesioni e/o danni alla proprietà. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere e riporlo in modo sicuro in condizioni ventose e tempestose in modo che non voli in giro e danneggi persone o cose.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal prodotto.
2. Fissare i rulli premendo saldamente la rispettiva parte metallica nelle aperture fornite (vedi figura a destra).
3. Quando è ancora piegato, posizionare lo stendibiancheria compatto in posizione verticale in modo che poggi sulle 4 ruote.
4. Tirare delicatamente entrambi i pannelli laterali per separarli in modo che i montanti (C) che collegano i due pannelli laterali formino una X uniforme.
5. Ripiegare la griglia superiore (è fissata su un lato) e posizionare i ganci sui supporti forniti.
6. Inserire le 4 staffe di fissaggio (A) nelle piccole maniche fornite sulle guide laterali.
7. Ripiegare le guide laterali e scegliere una delle due posizioni possibili inserendo le staffe nella staffa superiore o inferiore (B).
8. Ora piegare le due griglie allungate superiori verso l'esterno.
9. Quindi puoi usare i 21 metri risultanti per asciugare il bucato appendendolo o stendendolo su di esso.
10. Distribuire il bucato il più uniformemente possibile sullo stendino.
11. Per riporre lo stendibiancheria per risparmiare spazio, estrarre le staffe di fissaggio (A) di tutte le guide laterali dai dispositivi di fissaggio (B) e ripiegarle verso il basso.
12. Ripiega le griglie oblunghe superiori al centro e poi solleva l'intera griglia superiore dai supporti per piegarla verso l'interno e verso il basso. Potresti dover spingere leggermente di lato con attenzione la parte esterna dello stendibiancheria.
13. Per prima cosa, aiuta i montanti a X incrociati (C) a salire portando i tiranti corti (D) in posizione orizzontale.
14. Quindi tieni lo stendibiancheria da entrambi i lati e premilo insieme con attenzione e in modo uniforme.
15. Ora puoi facilmente farlo rotolare accanto a te e rimetterlo al suo posto.



DATI TECNICI

Dimensioni (immagine 2): circa 175 cm x 83 x 127 cm (L x P x A)

Dimensioni da chiuso (immagine 4): 55 x 13 x 110 cm (L x P x A)

Peso: circa 5 kg

Capacità di carico massima: 35 kg

CARATTERISTICHE

2 griglie superiori allungate per l'apertura.

Le 4 guide laterali possono essere aperte ad angolo esteso (immagine 2) o ad angolo ottuso (immagine 1).

Completamente pieghevole (immagine 4) e tramite i 4 rulli per un movimento ottimale.

DOTAZIONE

Stendibiancheria pieghevole, 4 rulli, 4 staffe di fissaggio (A) per le guide laterali, istruzioni.

PULIZIA E CURA

Pulire il prodotto con un panno umido e un detergente delicato.