

MANUALE ISTRUZIONI SUPPORTO PER CUFFIE ART. HT-08

PRIMA DI PROCEDERE ALL'USO, LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER UN USO FUTURO.

CARATTERISTICHE

- Il supporto per cuffie è robusto e sottile, sicuro e durevole.
- Risparmia spazio sulla scrivania, riponi o appoggia le cuffie quando non le usi, occupando poco spazio.
- Supporto per cuffie staccabile a due sezioni, molto comodo da riporre.
- Con un supporto per cellulare, puoi usare il supporto per cuffie come supporto per cellulare, il che è molto stabile.

SPECIFICHE

Materiale del supporto: plastica nera
Dimensioni del supporto: 213*78*28 mm
Dimensioni della base: 103*103*12 mm
Peso: 75 g

ISTRUZIONI DI SICUREZZA ATTENZIONE!



- Mantenere l'apparecchiatura asciutta. Tenere al riparo da precipitazioni, umidità, liquidi di ogni tipo e condensa.
- Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchiatura in luoghi polverosi o sporchi.
- Non conservare l'apparecchiatura in condizioni di alte o basse temperature (ciò potrebbe danneggiarla).
- Non far cadere, urtare o scuotere l'apparecchiatura (l'uso potrebbe causarne la rottura).

INSTALLAZIONE

Montare il supporto per le cuffie nel foro presente nella base, posizionarlo sul tavolo e posizionare delicatamente le cuffie sul supporto.



GARANZIA

Grazie per la fiducia e il supporto ai prodotti Xtrike-me. Per garantire al meglio i vostri diritti, rispetteremo rigorosamente le normative vigenti e forniremo un

servizio post-vendita.

1. Garanzia di assistenza: per ottenere la garanzia di qualità Xtrike-me con questa scheda.
2. Contenuto dell'assistenza: offrire l'assistenza come previsto dalla garanzia di sostituzione del prodotto.
3. Esclusione dall'assistenza:

Superamento della data di scadenza dell'assistenza e del periodo di manutenzione gratuita.

Guasti o malfunzionamenti causati da utilizzo/manutenzione/conservazione impropri non conformi alle istruzioni del manuale.

Guasti o malfunzionamenti causati da altri centri di manutenzione senza la nostra autorizzazione.

Sulla scheda di garanzia non sono presenti il sigillo o le informazioni del distributore. Alterazione non autorizzata delle Tre Garanzie.

Guasti o danni causati da forza maggiore, come calamità naturali.

Guasti o danni causati da fattori umani (come errori di funzionamento, collisioni, tensione di ingresso inadeguata, ecc.)

Guasti o danni causati da altri problemi non correlati al prodotto, come progettazione, tecnologia, produzione, qualità e altri problemi.

Modello del prodotto:

Numero di serie del prodotto:

Data di acquisto:

Nome del cliente:

TEL:

Indirizzo:

Nome del distributore:

TEL:

La scheda di garanzia è un importante certificato per l'assistenza post-vendita dei prodotti Xtrike-me. Si prega di conservarla in modo appropriato.

Il prodotto specifico è soggetto al prodotto effettivo.

PROMEMORIA:

Visita il sito web ufficiale di Xtrike-me per maggiori informazioni sui nostri ultimi prodotti e altre informazioni.

www.xtrike-me.com

Grazie per aver scelto il nostro prodotto Xtrike-me!

IMPORTATORE: DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
