enjoy
your upgrade

TERMOVENTILATORE

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

enjoy
your upgrade

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	p. 01
PRECAUZIONI DI UTILIZZO	p. 03
PANORAMICA PRODOTTO	p. 04
ISTRUZIONI DI UTILIZZO	p. 05
CONTROLLO DI SICUREZZA	p. 06
MANUTENZIONE	p. 06
DATI TECNICI	p. 06
INFORMAZIONI RAEE	p. 07
COPIA TARGHETTA CE	p. 07
GARANZIA	p. 08

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Vi ringraziamo per aver acquistato il Termoventilatore XD.

Il presente apparecchio è inteso per il solo uso domestico al chiuso. Non utilizzate all'aperto o esposto alle intemperie.

ATTENZIONE - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere data in presenza di bambini e persone vulnerabili.

I bambini con meno di 3 anni dovrebbero essere tenuti lontani a meno che l'apparecchio non sia continuamente sorvegliato. Bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato posizionato o installato nella prevista posizione operativa e che i bambini siano sotto la supervisione e siano stati istruiti riguardo all'uso dell'apparecchio e che ne abbiano compreso i pericoli. Bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni non devono inserire regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione.

Leggete attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservate il manuale per una eventuale consultazione futura.

1. Utilizzate il termoventilatore su superfici piane senza rovesciarlo o inclinarlo. Non utilizzare direttamente sotto la

presa di corrente per evitare che il cavo si surriscaldi.
2. Non utilizzare in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
Prendete le seguenti precauzioni:
- Non utilizzate la stessa presa di corrente per collegare un altro apparecchio contemporaneamente.
- Il cavo supporta una corrente fino a 10 AMPERE.
- Assicuratevi che il collegamento tra spina e presa sia ben saldo, coì da evitare malfunzionamento o surriscaldamento della presa.
- Scollegate il termoventilatore afferrando la spina ed estraendola dalla presa, mai tirando il cavo.
- Prestate molta attenzione se utilizzato da bambini, da anziani, da persone disabili e sempre in ambienti chiusi. L'utilizzo da parte di queste persone è vietato senza supervisione.
- Restituite il prodotto al servizio assistenza XD per una sostituzione, nel caso in cui il cavo o la spina presentino un deterioramento.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

1. Questo prodotto non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (bambini dagli 8 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni sul suo funzionamento da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
2. Sorvegliate i bambini e assicuratevi che non giochino con l'apparecchio.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato va fatto sostituire dal servizio assistenza o da similare personale qualificato al fine di evitare rischi.
4. ATTENZIONE: non coprite mai il termoventilatore, onde evitare surriscaldamento.
5. Le istruzioni indicano chiaramente che il radiatore non sia posizionato direttamente sotto ad una presa elettrica.
6. Non utilizzate il prodotto nelle immediate vicinanze di vasche, docce o piscine.

PANORAMICA PRODOTTO



1. INTERRUTTORE
2. TERMOSTATO
3. SPIA LUMINOSA
4. PRESA D'ARIA
5. ESTREMITA' DI SICUREZZA SULL'INTERRUTTORE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Collegate ad una presa da 220-240v~ 50/60Hz.
2. Il termoventilatore è dotato di una manopola con 4 posizioni.

SIMBOLO	FUNZIONE
0	OFF
*	VENTILATORE PER RAFFREDDAMENTO
I	POTENZA TERMICA MEDIA (1000W)
II	POTENZA TERMICA ALTA (2000W)

3. Regolate la manopola al massimo per riscaldare velocemente la stanza. Una volta che la stanza è calda abbastanza, regolate la manopola al livello più basso per risparmiare il consumo elettrico ed evitare che la stanza diventi troppo calda.
4. Regolate il termostato al massimo e selezionate la potenza desiderata. Una volta che la stanza è calda abbastanza, ruotate la manopola in senso antiorario finché il radiatore non si spegne. Il termostato in questo modo manterrà la temperatura accendendo e spegnendo ciclicamente il radiatore. Durante i periodi particolarmente freddi, l'impostazione della potenza più bassa potrebbe non essere sufficiente. In questi casi selezionate l'impostazione più alta.
5. Prima di spegnere l'apparecchio fatelo lavorare ad aria fredda per 5-10 secondi.
6. Il termoventilatore è dotato di un sistema antiribaltamento che spegnerà l'apparecchio se rovesciato accidentalmente.

CONTROLLO DI SICUREZZA

Per evitare danni o pericolo da surriscaldamento, il termoventilatore è dotato di una protezione che spegne il radiatore in caso di surriscaldamento finché la temperatura non inizia ad abbassarsi.

MANUTENZIONE

1. Quando dovete pulire l'apparecchio, strofinate la superficie esterna con un panno umido. Non risciacquate sotto l'acqua corrente. Scollegate prima di pulire.
2. Quando notate un malfunzionamento, non smontate da soli l'apparecchio per prolungarne la vita, ma portatelo ad un servizio assistenza post vendita o dove l'avete acquistato per un'ispezione del prodotto.
3. La manutenzione non deve essere eseguita dai bambini senza supervisione.

DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240V~, 50/60Hz
Potenza: 2000W max
Area di utilizzo: 15-20 m^2

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.
Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:
per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)
Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)
Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.
Non saranno coperti da garanzia:
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:
Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l'acquisto.

enjoy
your upgrade

Fabbricante DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
MADE IN CHINA