


TOUCHBeauty
— essentials —



LAMPADA PER SMALTI (2 IN 1)

TB-1439

Manuale di istruzioni

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per garantire il corretto funzionamento di questo apparecchio, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per ulteriore consultazione.

1. Non utilizzare l'apparecchio nelle seguenti condizioni:

- Donne incinte o durante l'allattamento
- Persone allergiche alla luce
- Se l'area di utilizzo presenta ferite, infiammazioni
- Altre malattie della pelle.

2. Verificare l'apparecchio prima di iniziare a usarlo. Non usare questo apparecchio se ha qualche danno.

3. Non guardare direttamente nella luce UV per evitare danni agli occhi.

4. Se durante l'uso dell'apparecchio si avverte fastidio sulla pelle o sul corpo, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

5. Non tentare di modificare, smontare o riparare l'apparecchio da soli per evitare incidenti.

6. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

7. Pulire regolarmente l'apparecchio per prolungarne la durata.

8. Questo apparecchio funziona a batteria. Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione / potenza stimata: 4.5V / 2.0W
Tipo di batteria: AAA 1,5 V x 3 (non inclusa)
Dimensioni: 147mm X 103mm X 62mm
Materiale: ABS Standard esecutivo: Q / XMMJ1012-2015 2.

PANORAMICA PRODOTTO

- 1) Interruttore di modalità
- 2) Luce UV
- 3) Ventole di asciugatura
- 4) Pannello di attivazione
- 5) Coperchio della batteria




Figura 1

ISTRUZIONI PER L'USO

Durata della batteria: circa 3 ore.

- Rimuovere il coperchio della batteria e inserire tre batterie AAA in base alle istruzioni del vano batteria (figura 2) (le batterie non sono incluse).




Figura 2

Suggerimenti

1) Durante l'uso dell'apparecchio, posizionare leggermente le dita delle mani o dei piedi in modo tale da irradiare e asciugare lo smalto in modo uniforme sulla parte anteriore e sui lati delle unghie.

2) Non applicare uno strato troppo spesso smalto per non avere difficoltà nell'asciugatura.

Utilizzo dell'apparecchio

1) Selezionare la modalità che si desidera utilizzare: spostare l'interruttore di modalità su "1" per attivare la modalità di asciugatura tramite ventola (figura 3). Far scorrere l'interruttore su "2" per attivare la modalità Luce UV (figura 4).



Figura 3




Figura 4

2) Mettere le dita delle mani o dei piedi sul pannello di attivazione e premilo leggermente per attivare la modalità selezionata.

3) Rimuovere le dita delle mani o dei piedi dal pannello di attivazione per spegnere l'apparecchio dopo l'uso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1) Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di iniziare a pulirlo.

2) Non immergere l'apparecchio in acqua.

3) Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o con un panno inumidito con acqua.

4) Non utilizzare mai lubrificante, detergente, agenti lucidanti o deodoranti per ambienti su questo apparecchio.

ASSISTENZA

1. Suggerimenti ecologici.

Le batterie contengono sostanze dannose per il nostro ambiente. Si prega di non smaltire l'apparecchio con le batterie installate, rimuovere le batterie e consegnarle a un centro di riciclaggio ufficiale. Non posizionare l'apparecchio o le batterie nei rifiuti domestici comuni per proteggere l'ambiente.

2. Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona	Le batterie si stanno scaricando o sono scariche. Le batterie non sono installate correttamente.	Sostituire le batterie Installare le batterie correttamente.
Rumore anormale	L'apparecchio è stato installato in modo errato	Installare correttamente l'apparecchio come indicato

Nota: Per altri problemi non indicati in tabella, rivolgersi al rivenditore locale.
Se l'apparecchio continua a non funzionare correttamente dopo aver utilizzato le soluzioni di cui sopra, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e contattare il rivenditore locale

GARANZIA E SERVIZI

Se hai bisogno di assistenza, informazioni o se hai dubbi, visita il sito web TOUCHBeauty all'indirizzo www.touchbeauty.com o contatta il tuo rivenditore locale.

PRODUTTORE: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
INDIRIZZO: 7 / F, Marina Bay Centro A, Sud della Xinhua Road, Area Centro Bao'an, Xin'an Street Bao'an District, Shenzhen, Cina.

Importato da DML S.p.A., Via Emilia Levante 30/A, 48018 Faenza (RA) Italy.