

Beauty & Touch

by XD

DOPPIO SPECCHIO INGRANDENTE/NORMALE DA TAVOLO CON BASE PORTAOGGETTI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

AVVERTENZE

Questo specchio è destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito e nel modo indicato in questo manuale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio quindi pericoloso. Prima del primo utilizzo assicurarsi che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danni.

- Non lasciare l'apparecchio incustodito alla portata di bambini.
- Lasciare raffreddare le lampade led dello specchio prima di riporlo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non coprire lo specchio con un asciugamano o altro panno quando la luce è accesa.
- Per evitare potenziali rotture, maneggiare lo specchio con attenzione. Dopo l'uso riporlo in un luogo sicuro.
- Non posizionare lo specchio vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.
- Se lasciato acceso per lunghi periodi di tempo, la cornice dello specchio si riscalda: fare attenzione perchè può causare ustioni minori.
- Se lo specchio è rotto o presenta crepe, non toccarlo direttamente con le mani.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.

ATTENZIONE

I sacchetti in polietilene che contengono prodotti e imballaggi possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori dalla portata di bambini e neonati. Non utilizzare in culle, lettini, passeggini o box per bambini.

La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

- Non adatto ai bambini.
- Il prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con

l'apparecchio.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

BATTERIE

Istruzioni valide sia per il primo inserimento sia per la sostituzione delle batterie.

Posizionare lo specchio su una superficie piana.

Per aprire: ruotare la parte posteriore dello specchio come indicato dalla freccia dell'etichetta (Open) ed estrarla con delicatezza. Aprire il vano portabatterie ed introdurre 4 batterie di tipo AAA rispettando la giusta polarità. Richiudere il vano portabatterie.

Per chiudere: riposizionare la parte posteriore dello specchio in coincidenza delle apposite guide e ruotare nella direzione indicata dalla freccia (Close).

Accertarsi, prima dell'uso, che i due specchi siano ben chiusi.

Sfiorare l'interruttore per accendere le luci.

Nota: rimuovere le batterie durante lunghi periodi di non utilizzo. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici: portarle nei punti di raccolta designati.

USO

Posizionare lo specchio su una superficie piana.

Accendere le luci e regolare l'angolo di inclinazione desiderato.

Dopo l'uso spegnere le luci e lasciarlo raffreddare prima di riporlo.

Importante: controllare che lo specchio non si trovi in una posizione in cui rischia di riflettere la luce del sole e di provocare, così, un incendio.

CARATTERISTICHE

Diametro 15,5 cm

Doppio specchio 7X e normale

Finitura cromata

BeautyTouch

by X3

Pulsante ON/OFF con sensor touch

18 Luci LED SMD

Rotazione a 360°

Base portaoggetti e antiscivolo

Funzionamento: 4 batterie AAA da 1,5V (non incluse)

PULIZIA

Prima di procedere, assicurarsi che le luci siano spente.

Utilizzare un panno morbido, pulito e leggermente umido e asciugare.



Prodotto fragile, maneggiare con cura



Apparecchio di III Classe



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.